



- |    |                                                                 |       |                          |    |                                            |    |                                            |       |                                                    |          |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 22 | Tête d'accouplement pour l'alimentation du frein de la remorque | 24    | Raccord électrique d'ABS | 29 | Cylindre de remorque (essieu avant)        | 31 | Cylindre de remorque (essieu arrière N° 2) | 33    | Valve d'adaptation                                 | 37-38-39 | Valve relais d'ABS               |
| 23 | Tête d'accouplement pour la commande du frein de la remorque    | 25-26 | Filtre à air de conduite | 30 | Cylindre de remorque (essieu arrière N° 1) | 32 | Valve de desserrage manuelle               | 34-35 | Correcteur automatique de freinage selon la charge | A-C-E    | Freins à tambour                 |
|    |                                                                 | 27    | Valve relais d'urgence   |    |                                            |    |                                            | 36    | Centrale de commande pour l'ABS                    | B-D-F    | Capteur de fréquence de rotation |
|    |                                                                 | 28    | Réservoir de remorque    |    |                                            |    |                                            |       |                                                    |          |                                  |